

搾 乳 の 手 順

1 搾乳準備

- ① ミルクホース内の残水进行处理しバルククーラーに接続する
- ② ソックスフィルターをインラインフィルタに装着する
※ソックスフィルター：濾紙
- ③ ドレンコック・ハンドルシャフト・ツインロックレバーを搾乳モードに切り替える。
- ④ 搾乳カートを準備しておく。
- ⑤ ミルカーユニットのエアラインを外しミルククロー内のプッシュボタンをフリーにする。
- ⑥ 制御盤内の搾乳ボタンを押しミルカーユニットを作動させる。

2 搾乳の手順

- ① ミルカーユニットを牛のところへ持って行き、ホースをアダプタに接続する。通電後開始ボタンを押す
- ② プレディッピングを行う。
※一分以上放置する。
- ③ 前搾りを 5 回行う。
- ③ 乳頭を触って張っているか確認する。
※張っていない時は、しばらく様子を見る。
- ⑤ 乳頭清拭を行う（汚れ等付着していれば何度でも）。
- ⑥ ミルククローを乳頭に装着する。
※頭数分繰り返し行う。
※尚、搾乳最中は牛から離れない。

3 搾乳後の手順

- ① ミルカーユニットを取り外す。（自動離脱の為自動で脱着する）
- ② 乳房の張り具合も確かめること。
- ② ポストディッピングをする。
- ③ 乳頭全体にかかっているかどうか確認する。
- ③ 乳量を記録する。

4 ミルカーユニット洗浄の手順

- ① 制御盤からミルクポンプボタンを押す。（ランプが点く）
- ② ミルクポンプボタンのランプ消灯後搾乳ボタンを押す。（停止）
- ③ 停止後ハンドルシャフトを洗浄側に切り替える。
- ④ 再び搾乳ボタンを押し作動後、制御盤内の回収ボタンを押す（回収ボタン点灯）。
- ⑤ ユニットを水洗いその際汚れ等あった場合ブラシで洗い落とす。
- ⑥ 回収終了後（ボタン消灯後）ドレンコックツインロックレバーを解放しミルクホース内にある残乳をバルククーラーに自然流下し回収する。
- ⑦ 回収後ミルクホースを洗浄槽に戻す。

- ⑧ インラインフィルター内のソックスフィルターを抜き取り、ブツ異物等ないか確認後廃棄する。
- ⑨ アダプタにユニットを装着する装着後プッシュボタンをロックする（重要）。
- ⑩ 制御盤内の洗浄ボタンを押す（点灯）。
※前洗浄が開始までは処理室内にとどまりユニット内に水がきちんと対流されていることを確認する。
- ⑫ 搾乳カート内の補充するものを確認する。
- ⑬ バルククーラー周りを清拭する
- ⑭ 処理室を清掃する。（水洗い必須状況によっては随時変更あり）

5 バルククーラー洗浄の手順

- ① 排出コックが解放されているのを確認し洗浄ボタンを押す。
- ② 洗浄殺菌後排出コックを閉じる（閉じ忘れると警報音が鳴る）。